


КНОПКИ МИНИАТЮРНЫЕ


Рабочий ток 0,3А (0,1А)
 Рабочее напряжение 30В
 Сопротивление изолятора .. не менее 100 МОм
 Сопротивление контактов не более 50 МОм

Предельное напряжение 250 В перем. тока
 в течение 1 мин.
 Усилие 200 гр
 Допустимые температуры -25°С...+65°С



B170G/B170H
 с фикс./без фикс.
 8 мм (0,1 А)




PS845L
 с фиксатором
 8,45 мм




PS850L
 с фиксатором
 8,5 мм




PS700L
 с фиксатором
 7 мм



PS580N/ PS580L
 без фикс./ с фикс.
 5,8 мм (0,1 А)





HS-010A2L
 Выкл. клавишный




КНОПЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ФИКСАТОРОМ

Рабочее напряжение 250 В
 Рабочий ток 10 А
 Сопротивление контактов не более 30 МОм
 Сопротивление изолятора не менее 100 МОм
 Предельное напряжение 2000 В перем. тока в течение 1 мин.


B 4003
 ON-OFF
B 4004
 ON-OFF
 50 В 0,5 А





P218-11
 Перекл. «СЕТЬ» для TV
 (DPST)




SPA-118A,
SPA-118B
 (DPDT)




SS-160-7A
 (SPST)




DPT-1105SW
 (SPST)



KDC-A0410T
 (SPST)




SS160-3
 Перекл. «СЕТЬ» для TV
 (DPST)




КНОПОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Рабочее напряжение 250 В (125 В)
 Рабочий ток 1 А (3 А)
 Сопротивление контактов не более 20 мОм
 Сопротивление изолятора 100 МОм
 Предельное напряжение 1500 В перем. тока в течение 1 мин.


SPA-101




SPA-103




SPA-106




SPA-108




SPA-109




SPA-110



B161A
без фикс.



EP-11
без фикс.
2 конт.
OFF-(ON)
(SPST)




Система обозначений:


SPA-101 A 1
1 2 3

1. Серия
2. А – с фиксатором, ON-OFF
В – без фиксатора, OFF-(ON)
3. Цвет: 1 -красный, 4 - зеленый


ASW-18 кнопка
ЧЕРНЫЙ
12В,20А




ASW-19 кнопка
ЧЕРНЫЙ
12В,20А




PBS-10B кнопка
ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
КРАСНЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
250В, 1.5 А




PBS-14A с фикс.
PBS-14B без фикс.
ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
КРАСНЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
250В, 1.5 А




PBS-15A кнопка
СИНИЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
КРАСНЫЙ
250В, 2А



PBS-17A-2 кнопка
250В, 1А



PBS-17A-3 кнопка
250В, 2А



PBS-21A с фикс.
PBS-21B без фикс.
ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
КРАСНЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
250В, 2А

